



moch ma wos

## Bauanleitung `MOCHMAWOS` Artgerechte Vogelfütterstation

### Material:

1 Stk.	Lärchenstempel (ca. 2,30)	(Holz Granitzer)
8 Stk.	Lärchenlatten (15x15) ca. 1 m	(Holz Granitzer)
10 Stk.	Stärkere Holzknittel (Holzäste) ca. 0,5 m	(Huber Bernhard)
20 Stk.	Türkentschurtschen (Maiskolben)	(Pichlwirt)
10 Stk.	Schraubhaken	
20 Stk.	Spax-Schrauben 4,5 x 45 mm	
1	Spagat	

### Zusammenbau und Vorbereitung:

Lärchenstempel gut hineinschlagen und die Latten auf allen Seiten auf 2 Ebenen anschrauben. Mit einem Forstnerbohrer ca. 2 cm an den Holzknitteln versetzt Löcher bohren. Die Holzknitteln auf der Stirnseite vorbohren und die Hakenschrauben hineinschrauben. Die Löcher mit dem selbst gemachtem Futter füllen und mit dem Spagat auf die Lärchenlatten hängen.